IMAGENICS

DVI OPTICAL RECEIVER

CRO-DOT7 RX

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

本機は CRO-DOT7 TX(送信器)と光ファイバコード1本で接続し、シングルリンク DVI-D とアンバランスステレオ音声1系統を光伝送する機器です。

この取扱説明書をよくご覧になった上、保証書と共に本書をいつでも見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。 その表示を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してからお読みください。




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり物的な損害を負う可能性がある事を示しています。

絵表示の意味(絵表示の一例です)



| _ | |
|--|---|
| 養 告 | |
| 本機は日本国内専用です。付属のACアダプタは交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。 | 0 |
| 機器の破損の原因となることがありますので、本機と入出力信号及び制御ケーブルを接続する際は、各機器の電源が切れている状態で接続してください。 | 0 |
| 電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口に修理をご依頼ください。 | 0 |
| 内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万 一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り当社サービス窓口にご相談ください。 | 0 |
| 本機から煙や異音がでる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、当社サービス窓口にご相談ください。 | |
| 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電の原因となることがあります。 | 8 |
| 直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。 上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。 | 0 |

| ⚠注意 | |
|--|------------|
| 通風孔が有る機器では通風孔を塞がないでください。他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなどの柔らかい物の上に置かないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し離してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。加熱して火災や感電の原因になることがあります。 | 0 |
| 安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。 | 0 |
| 長期間の使用において内部にほこりがたまると、火災や感電の原因となることがありますので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。当社サービス窓口にご相談ください。 | 0 |
| 本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。 | 0 |
| 電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜くとき はコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つ き火災や感電の原因になることがあります。 | 0 |
| 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。 感電の原因になることがあります。 | |
| 定期的に電源プラグのチェックをしてください。 電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミ がたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため (トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、ときには発火の原因になることがあ ります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりがつい ていないかなどを点検してください。 | 0 |
| 移動させるとき、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因に なることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。 | |
| お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。 | 65 |
| 分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検、 修理、清掃は当社のサービス窓口にご依頼ください。 なお、改造された場合は当初のレーザ製品の安全性に関するクラス分けは無効になりま す。 | S A |

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

| 1. | 同梱物の確認 | 4 |
|-----|--------------------------|----|
| 2. | CRO-DOT7 の特長 | 4 |
| 3. | 前面パネルの説明 | 5 |
| 4 . | 背面パネルの説明 | 8 |
| 5. | 使用方法 | 10 |
| | 5-1. テストパターン・テストトーン出力の設定 | 10 |
| | 5-2. 光接続部の清掃 | 12 |
| 6. | ラックマウントについて | 13 |
| 7. | 主な仕様 | 14 |

1. 梱物の確認

箱から取り出しましたら、次のものが入っていることを確認してください。

| ・本体 | 1台 |
|-------------|-----|
| ・ACアダプタ | 1本 |
| ・抜け止め金具 | 1個 |
| • 取扱説明書(本書) | 1 部 |
| ・保証書 | 1 部 |

万一、内容物に不足がある場合には弊社営業窓口にご連絡ください。


↑ 警告 付属のACアダプタ以外を使用した場合の故障は有償修理となります。

2. CRO-DOT7 の特長

CRO-DOT7 TX(送信器)と CRO-DOT7 RX(受信器)を光ファイバコード1本で接続し、シングルリンク DVI-D とアンバランスステレオ音声1系統を光伝送します。光ファイバコードはシングルモードファイバとマルチモードファイバのどちらでも使用可能です。また HDMI 信号を伝送する場合は、HDMI エンベデッド音声のアナログ出力や、アナログ音声を HDMI ヘエンベデッドすることも可能です。

- ●光ファイバコード1本で接続
- ●DVI、HDMI を伝送可能 (HDMI は別途コネクタ変換が必要)
- ●HDCP 対応
- ●音声エンベデッド機能:アナログ音声を HDMI にエンベデッド可能
- ●音声デエンベデッド機能: HDMI エンベデッド音声(LPCM 2ch のみ)をアナログ出力可能
- ●テストパターン、テストトーン内蔵
- ●AC アダプター仕様
- ●伝送距離はシングルモードファイバ使用時約 2km、マルチモードファイバ使用時約 1km ※保証値ではありません。一般的な伝送特性の光ケーブルー条を使用時の計算値です。

3. 前面パネルの説明



① POWER インジケータ

付属のACアダプタよりDC5Vが供給されると緑点灯します。

② DVI 出力インジケータ

DVI の出力状態により LED インジケータの発光色及び、点灯状態が変わります。

| | ジケータ | 状態 | | | |
|----------|------|--------------------------------|--|--|--|
| DVI | OUT | | | | |
| | 消灯 | 未出力 | | | |
| | 緑点灯 | DVI フォーマットで出力 (HDCP) | | | |
| slow | 緑点滅 | HDCP 認証不成立で HDCP 付き DVI を出力停止 | | | |
| 当明◆暗 | 緑明暗 | DVI フォーマットで出力(非 HDCP) | | | |
| | 橙点灯 | HDMI フォーマットで出力 (HDCP) | | | |
| slow | 橙点滅 | HDCP 認証不成立で HDCP 付き HDMI を出力停止 | | | |
| ₩ 明◆暗 | 橙明暗 | HDMI フォーマットで出力 (非 HDCP) | | | |

※橙色は赤色と緑色を同時発光して表現しているため、色が分離して見える場合があります

③ アナログ音声出力インジケータ

アナログ音声端子の出力状態と音声伝送モードにより LED インジケータの点灯状態が変わります。 音声伝送モードについては 11 頁の音声伝送モードについてをご覧ください。

| LEDイ | ンジケータ | 状態 | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| AU | DIO OUT | モード 0 (AUTO) | モード 1 (アナログ優先) | モード 2 (エンベデッド) | モード 3 (デエンベデッド) | |
| | 消灯 | 未出力 | 未出力 | 未出力 | - | |
| | 緑点灯 | 出力 | 出力 | 出力 | - | |
| slow | 緑点滅 | - | - | - | _ | |

④ OPTICAL 入力インジケータ

光信号の入力状態により LED インジケータの発光色及び、点灯状態が変わります。

| - | ンジケータ OPT IN | 状態 |
|-------|-----------------|--------|
| | 消灯 | 未入力 |
| | 緑点灯 | 正常入力 |
| twice | 緑点滅 | 入力異常検出 |

⑤ アナログ音声遅延設定スイッチ

アナログ音声出力の遅延量を設定します。

[サンプリング周波数が 48 kHz の場合]

約10.7 ms ステップ 16 段階で最大 171 ms (=10.7 ms x 16)の遅延を設定可能です。

⑥ テストパターン・テストトーンインジケータ

内蔵テストパターンの選択、および及びテストトーンの ON/OFF に従って LED インジケータの発光色及び、点灯状態が変わります。

| | LED インジケータ | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----|---------|---|-------|------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | T. P | | | | | |
| D _A | VI OUT | AUI | DIO OUT | C | PT IN | □ 緑点灯 | ☆ 緑点滅 | ■ 橙点灯 | ` 橙点滅 | |
| | | | | | | テストトーン ON | テストトーン OFF | テストトーン ON | テストトーン OFF | |
| | 消灯 | | 消灯 | | 消灯 | テストハ゜ターン 0 | | テストハ゜ターン 0 テストハ゜ターン 8 | | [°] ターン 8 |
| | 消灯 | | 消灯 | Ï | 緑点滅 | テストハ゜ターン 1 | | テストハ゜ ターン 9 | | |
| | 消灯 | Ì | 緑点滅 | | 消灯 | テストハ° | ターン 2 | テストハ [°] ターン 10 | | |
| | 消灯 | Ì | 緑点滅 | Ţ | 緑点滅 | テストハ゜ターン 3 | | テストハ゜ターン 3 テストハ゜ ターン 11 | | |
| 口 | 緑点滅 | | 消灯 | | 消灯 | テストハ゜ターン 4 | | 消灯 テストハ゜ターン 4 テストハ゜ターン 12 | | ターン 12 |
| 口 | 緑点滅 | | 消灯 | | 緑点滅 | テストハ゜ターン 5 | | テストハ゜ | ターン 13 | |
| | 緑点滅 | Ì | 緑点滅 | | 消灯 | テストハ゜ターン 6 | | テストハ゜ | ターン 14 | |
| | 緑点滅 | Ì | 緑点滅 | Ï | 緑点滅 | テストハ° | ターン 7 | テストハ゜ | ターン 15 | |

[※]橙色は赤と緑の同時発光のため、多少色が分離して見える場合があります


<LED ランプの絵記号説明>

| < LED / | | 公元 夕 | | |
|--------------------------|---------------|------|-----|-------------------|
| | | | 点灯 | (常時) |
| Ţ | ¥ | | 点滅 | (約1秒周期) |
| ∵ slow | slow | | 点滅 | (約2秒周期) |
| <u>峃</u> 明 ◆ 暗 | 明◆暗 | | 約5和 | 砂周期で明るさを変化させながら点灯 |
| | | | 点滅 | (約0.2秒周期) |
| fast 'd' twice | fast twice | | 点滅 | (約2.4秒周期で2度ずつ点滅) |
| | | | 消灯 | |

⑦ テストパターン・テストトーン選択スイッチ

内蔵テストパターンの出力形式や内蔵テストトーンの出力(ON/OFF)を選択します。

4. 背面パネルの説明



① 光入力端子

CRO-DOT7TX(送信器)の光出力端子(OPT OUT)と、SC コネクタ付き光ファイバコードで接続してください。


光接続端面に埃や汚れが付着した場合は、5-2項(12頁)を参考に清掃を行って下さい。また、機器未使用時は付属の防塵キャップをはめ、埃の浸入を防いでください。

② アナログ音声出力端子

φ3.5ステレオミニプラグ付きの音声用ケーブルを接続してください。

③ DVI 出力端子

映像を表示する機器と DVI-D ケーブルで接続してください。 DVI-D24 ピン端子のピン配置は以下の通りです。



| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
|------|-----------------------|------|------------------|
| 1 | T.M.D.S. Data2- | 13 | No Connect |
| 2 | T. M. D. S. Data2+ | 14 | +5V Power |
| 3 | T.M.D.S. Data2 Shield | 15 | Ground (for +5V) |
| 4 | No Connect | 16 | Hot Plug Detect |

| 5 | No Connect | 17 | T.M.D.S. DataO- |
|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 6 | DDC Clock | 18 | T.M.D.S. Data0+ |
| 7 | DDC Data | 19 | T.M.D.S. Shield |
| 8 | No Connect | 20 | No Connect |
| 9 | T.M.D.S. Data1- | 21 | No Connect |
| 10 | T.M.D.S. Data1+ | 22 | T.M.D.S. Clock Shield |
| 11 | T.M.D.S. Datal Shield | 23 | T.M.D.S. Clock+ |
| 12 | No Connect | 24 | T.M.D.S. Clock- |

④ 電源供給端子


付属の AC アダプタの DC プラグを差し込んでください。

↑警告 付属のACアダプタ以外のご使用はおやめください。


プラグ形状が一緒でも極性や供給電圧・電流容量が異なると機器の破損や発煙、発 火の原因となります。


⑤ DC プラグ抜け止め取り付けビス

必要により付属の抜け止め金具を取り付けてご使用ください。



M3 ナベビスを一度取り外し、DC プラグを挿した後に抜け止め金具を固定します





5. 使用方法

CRO-DOT7RX は電源を投入するとすぐに動作を開始します。

5-1. テストパターン・テストトーン出力の設定

T.P ボタンの押し方により、内蔵テストパターン・テストトーンの出力が可能になります。

● 長押し約1秒:テストパターン・テストトーン出力開始

テストパターン 0 番を出力し、同時にテストトーンを出力開始します。 T.P ボタンを短押しする毎にテストパターン 0 番~15 番が順に切り替わります。

テストトーン (1kHz 正弦波) はアナログ音声出力端子から出力されます。 更にテストパターン 8番~15番 (HDMI 形式) は、HDMI 音声としてテストトーンが エンベデッドされます。

再度 1 秒間長押しするとテストパターン・テストトーン出力を停止し、通常動作に 戻ります。

● 長押し約2秒:テストパターン出力開始

テストパターン0番から出力開始します。

テストトーンは出力されません。

T.Pボタンを短押しする毎にテストパターン0番~15番が順に切り替わります。

再度1秒間長押しするとテストパターン出力を停止し、通常動作に戻ります。

| 出力順 | テストパターン | 出力順 | テストパターン |
|-----|-------------------|-----|-------------------------|
| | (DVI 形式) | | (HDMI 形式) |
| 0 | 640×480 @60Hz | 8 | 640×480 @59.94Hz |
| 1 | 800×600 @60Hz | 9 | 720×480 @59.94Hz 4:3 |
| 2 | 1,024×768 @60Hz | 10 | 720×480 @59.94Hz 16:9 |
| 3 | 1,280×1,024 @60Hz | 11 | 1,280×720 @60Hz |
| 4 | 1,400×1,050 @60Hz | 12 | 1,440×480 @59.94Hz 4:3 |
| 5 | 1,680×1,050 @60Hz | 13 | 1,440×480 @59.94Hz 16:9 |
| 6 | 1,920×1,200 @60Hz | 14 | 1,920×1,080 @60Hz |
| 7 | 1,600×1,200 @60Hz | 15 | 1,920×1,080 @24Hz |

10、13 は dual aspect timing です。非対応のモニタでは 16:9 表示になりません。

※音声伝送モードについて

入力が音声付 HDMI の時や低解像度映像の時に、伝送容量が不足してアナログ音声伝送が出来ない場合があります。その場合は、送信器側にて音声伝送モードを変更してご使用ください。


| 音声伝送 モード | 機能 | 動作説明 |
|-------------|--------------|---|
| 0 (工場出荷時) | AUTO | 送信器のアナログ音声端子に入力した音声を伝送し、受信器のアナログ音声端子から出力します。 ・入力が HDMI 信号の場合は元の HDMI 音声はそのまま伝送し、空きチャンネルでアナログ音声を伝送します。 ・入力がマルチチャンネル音声の HDMI 信号で、音声チャンネルに空きが無い場合は、アナログ音声を伝送しません。 ・DVI 入力が無い場合はアナログ音声を伝送しません。 |
| 1 | アナログ音声 優先 | 送信器のアナログ音声端子に入力した音声を伝送し、受信器のアナログ音声端子から出力します。 ・入力が HDMI 信号の場合は元の HDMI 音声を全てカットし、空いたチャンネルでアナログ音声を伝送します。 ・DVI 入力が無くてもアナログ音声を伝送します。 この時、受信器からは VGA 解像度の黒画面を出力します。 |
| 2 | エンベデッド | 入力された DVI 信号を HDMI 信号に変換し、アナログ音声を HDMI 音声(リニア PCM)としてエンベデッドします。 ・エンベデッドしたアナログ音声は、受信器のアナログ音声端 子からも出力します。 ・入力が HDMI 信号の場合は元の HDMI 音声を全てカットし、代わりにアナログ音声をリニア PCM 化してエンベデッドします。 ・受信器に DVI モニタが接続された場合は、エンベデッドを無効にして DVI 信号を出力します。この時、伝送したアナログ音声は、受信器の音声端子から出力します。 |
| 3 | デエンベデッド | 入力された HDMI 信号の HDMI 音声を受信器のアナログ音声端子から出力します。 ・HDMI 音声がリニア PCM 2ch の場合に限ります。 ・HDMI 信号が HDCP 付きの場合、受信器に HDCP 非対応のモニタを接続するとデエンベデッドはしません。 ・元の HDMI 音声はそのまま伝送し、カットしません。 ・入力が DVI 信号の場合は DVI の仕様上エンベデッド音声が無いため、デエンベデッド機能は働きません。 ・本モードではアナログ音声は伝送しません。 |

5-2. 光接続部の清掃

背面パネルの SC アダプタ内のフェルール端面、もしくは使用する光ファイバコードの SC コネクタのフェルール端面に埃や汚れが付着したまま光コネクタを接続されますと、光信号の伝送が阻害されます。

光コネクタの挿抜を行った後に出力映像にノイズが出る、瞬きする、全く映らない等の異常が 現れた場合は光信号の減衰が要因と原因と考えられますので、光接続部の清掃をお試し下さい。


ブロアーで埃を吹き飛ばすか、アルコールを付けた細身の綿棒で汚れを軽くふき取って下さい。



6. ラックマウントについて

別売りの MK-CR0103A ラックマウントキットをご使用頂きますと、EIA 規格の 1Uサイズのラックに本機を 1 台から 3 台まで実装可能です。ラックマウント金具の取付け方法は MK-CR0103A の説明書をご覧下さい。

MK-CR0103A に取付けの際は、下図の様に本機底面のプラ足を取りはずして下さい。 (中央のピンを、マイナスドライバーなどで浮かせて引き抜くと外れます)



※実装・設置環境によって機器の放熱が不十分になり、動作が不安定になる場合が有ります。その場合は空調や通風を行うなど、温度管理にご留意して下さい。

7. 主な仕様 (TX/RX)

映像入出力 : DVI Rev 1.0 規格準拠 DVI-D 24 ピンコネクタ (シングルリンク) 1 系統

TMDS 信号 (24 ビットフルカラー信号) ピクセルクロック 25 MHz ~ 165 MHz

HDCP 対応

※HDMI 伝送について

・HDCP 対応

· 3D 対応

・DeepColor 非対応

· CEC 制御信号非対応

・別途変換コネクタもしくは変換ケーブルが必要

音声入出力 : アナログ音声 不平衡 2 チャンネル 1 系統 ステレオミニジャック 63.5

入力(TX) -10 dBu 約 20 kΩ

出力(RX) $-10~\mathrm{dBu}$ (10 k Ω 負荷時) 150 Ω 周波数特性 20 Hz \sim 20 kHz \pm 1 dB 以内

S/N比75 dB 以上 (1 kHz -10 dBu の正弦波入力時)歪み率0.01 %以下 (1 kHz -10 dBu の正弦波入力時)

機器(RX)前面のロータリースイッチにて遅延調整可能

(約10.7ms ステップ 16 段階 最大171ms)

光入力レベル(平均) (RX): -14.5 dBm ~ +2 dBm

レーザ発振波長 $1.3~\mu\,\mathrm{m}$, $1.55~\mu\,\mathrm{m}$ コネクタタイプ SC 型 PC 研磨

接続光ファイバ

・シングルモード光ファイバコード $(9.5 / 125 \mu m)$ SC 型コネクタ(PC 研磨、SPC 研磨、AdPC 研磨、UPC 研磨)

※いずれの研磨方式でも接続可能ですが、反射減衰量はPC 研磨相当になります ※APC 研磨(斜め研磨)は接続できません

・マルチモード光ファイバコード (50 / 125 μ m , 62.5 / 125 μ m) SC 型コネクタ (PC 研磨)

レーザ安全性 クラス 1 (JIS C 6802 , IEC 825-1)

内蔵機能 : EDID 切り替え、テストパターン出力 (TX、RX) 、テストトーン出力 (TX、RX)

LED インジケータ: TX 映像信号入力、アナログ音声信号入力、光出力、テストパターン出力

RX 映像信号出力、アナログ音声信号出力、光入力、テストパターン出力

※TX がレーザアラーム表示の場合は機器の使用を中止し、弊社営業部まで点検・

修理をご依頼下さい。

伝送距離目安 : シングルモードファイバ使用時 約2 km 、マルチモードファイバ使用時 約1 km

※保証値ではありません。光伝送路の諸特性により伝送可能距離は変わりますのでご了承

下さい。

電源 : DC 5 V 1.5 A

質量 : 約500 g

動作温湿度範囲 : 0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 20 $^{\circ}$ RH $^{\circ}$ 90 $^{\circ}$ RH (ただし結露無き事) 保存温湿度環境 : $^{\circ}$ $^{$

付属品 : AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力)

抜け止め金具 1個

- 1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部を イメージニクス株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを 禁止します。
- 2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの 点がありましたら、ご連絡ください。
- 4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、 いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
- 6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社 All Rights Reserved. 2013

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。

フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)

東日本サポート TEL 03-3464-1418

西日本サポート TEL 06-6358-1712

本 社 〒182-0022 東京都調布市国領町 1-31-5

営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F TEL 03-3464-1401 大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-48 JEI 京橋ビル 3F TEL 06-6354-9599 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第 5 博多偕成ビル 3F TEL 092-483-4011

Home Page www.imagenics.co.jp

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1310TS V1. 3